

NINJA
NC300EU

DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
YANLIzca EVDE KULLANIM AMAÇLIDIR.
KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ.

NINJA

UYARI:

1. Cihazı ve aksesuarlarını kullanmadan önce verilen tüm talimatları okuyun.
2. Tüm uyarı ve talimatları dikkatlice gözlemleyin ve uygulayın. Bu ünite, kullanıcı için potansiyel risk oluşturabilecek elektrik bağlantıları ve hareketli parçalar içermektedir.
3. Cihazınızı düzgün ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için gereken tüm parçalara sahip olduğunuzdan emin olmak için tüm içeriğin listesini çıkarın.
4. Cihazın gözetimsiz bırakılması durumunda ve montaj, sökme veya temizleme işlemlerinden önce daima cihazın elektrik bağlantısını kesin.
5. Kullanmadan önce gıdayla temas edebilecek tüm parçaları yıkayın. Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda yer alan yıkama talimatlarını takip edin.
6. Her kullanımdan önce pervanede hasar olup olmadığını kontrol edin. Pervane bükülmüşse veya hasardan şüpheleniliyorsa, değiştirilmesini sağlamak için SharkNinja ile iletişime geçin.
7. Bu cihazı açık havada KULLANMAYIN. Yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
8. Cihazı, kablosu veya fişi hasarlıyken veya cihaz arızalandıktan, düşürüldükten veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra ÇALIŞTIRMAYIN. Bu cihazda kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Cihaz hasar görmüşse SharkNinja ile iletişime geçin.

9. Bu cihazın fişinde önemli işaretler bulunmaktadır. Besleme kablosu değiştirilmeye uygun değildir. Cihaz hasar görmüşse lütfen SharkNinja ile iletişime geçin.
10. Uzatma kabloları bu cihazla KULLANILMAMALIDIR.
11. Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için cihazı suya daldırmayın veya elektrik kablosunun herhangi bir sıvıyla temas etmesine izin VERMEYİN.
12. Kablonun masa veya tezgah kenarlarından sarkmasına izin VERMEYİN. Kablo sıkışabilir ve cihazı çalışma yüzeyinden çekebilir.
13. Ünitenin veya kablonun soba ve diğer ısıtma cihazları dahil sıcak yüzeylerle temas etmesine İZİN VERMEYİN.
14. Cihazı HER ZAMAN kuru ve düz bir zeminde kullanın.
15. Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel beceri eksikliği bulunmayan veya yeterli bilgi ve deneyime sahip olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve ilgili tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir.
16. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
17. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

UYARI:

- 18.** YALNIZCA ürünle birlikte verilen veya SharkNinja tarafından önerilen parça ve aksesuarları kullanın. SharkNinja tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan parçaların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- 19.** Küreği, önce dış hazne kapağına ve kapak da dış hazneye takılmadan ASLA motor tabanı üzerine yerleştirmeyin.
- 20.** Yükleme ve çalıştırma sırasında ellerinizi, saçlarınızı ve giysilerinizi hazneden uzak tutun.
- 21.** Cihazın çalıştırılması ve taşınması sırasında hareketli parçalarla temastan kaçınin.
- 22.** Ninja® tarafinde aksi belirtilmediği sürece hazneyi MAX FILL çizgisini geçecek şekilde DOLDURMAYIN.
- 23.** Cihazı boş bir kapla ÇALIŞTIRMAYIN.
- 24.** Dondurma kabı dışında, cihazla birlikte verilen kapları veya aksesuarları mikrodalgada KULLANMAYIN. Hazne mikrodalgada ısıtılabilir.
- 25.** Hazneyi tek seferde 8 dakikadan fazla mikrodalgada ısıtmayın. Tekrar mikrodalgaya koymadan önce soğumasını bekleyin.
- 26.** Cihazı kullanım sırasında ASLA gözetimsiz bırakmayın.
- 27.** Sıcak sıvıları KARIŞTIRMAYIN. Bunu yapmak basınç oluşmasına ve buhara maruz kalmayla sonuçlanarak kullanıcının yanmasına neden olabilir.

- 28.** Hazneye sıvı eklemeyen kuru malzemeleri İŞLEMEYİN. Kuru karıştırmaya yönelik değildir.
- 29.** Malzemeleri öğütmek için KULLANMAYIN.
- 30.** Cihazı ASLA kapakları yerinde olmadan çalıştırmayın. Kilit mekanizmasını bozmaya ÇALIŞMAYIN. Çalıştırmadan önce hazneden ve kapağın düzgün şekilde takıldığından emin olun.
- 31.** Çalıştırmadan önce haznede bulunan tüm parçaların çıkarıldığından emin olun. Parçaların çıkarılmaması parçalanmaya neden olabilir ve potansiyel olarak kişisel yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanabilir.
- 32.** Ciddi kişisel yaralanma veya ünitenin hasar görme riskini azaltmak için, karıştırma sırasında ellerinizi ve mutfak aletlerini hazneden uzak tutun. Kazıyıcı YALNIZCA işlemci çalışmıyorken kullanılabilir.
- 33.** Üniteyi dış haznenin kulpundan tutarak TAŞIMAYIN. Üniteyi her iki yanında bulunan başlığın altından tutarak taşıyın.
- 34.** Sert, hafif malzemeleri veya buzı İŞLEMEYİN. Hazne dondurucuda düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Belirli bir açıyla dondurulmuş hazne İŞLENMEMELİDİR.
- 35.** Olası yaralanmaları önlemek için cihazı yanlış KULLANMAYIN.

www.sharkninja.com.tr adresini ziyaret ediniz.

UYARI:

Üretici:

Sharkninja Europe Limited Tescil
numarası: 08492819
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds, LS15 8ZB
Birleşik Krallık

Satıcı:

Evtek Dayanıklı Tüketim Mamülleri
Kozmetik ve Sağlık Ürünleri İç ve Dış
Ticaret A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi , Yeni Yol 1
Sokak. Now Bomonti Plaza No: 2/12
Şişli/İstanbul 0212 412 44 00

EVTEK KÜÇÜK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET AND
EMRE GÜRSİL
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti No:2
EVTEK KÜÇÜK EV ALETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ŞİRKETİ
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti No:2
No: 2/12 / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 283 079 002 Tic. Sic. No: 283 079 002
Mersis No: 3303 0954 3000 0001

KARACA ~

Bu dondurma yapma makinesi 7 (yedi) yıllık ömre sahiptir.

www.sharkninja.com.tr adresinden
veya **0850 433 43 30** Tüketici
Danışma Hattı üzerinden güncel
servis bilgilerine ulaşabilirsiniz.



Çalıştırma ve kullanım
talimatlarını okuyun
ve inceleyin.



Bu simge, verilen uyarının göz ardı
edilmesi durumunda kişisel
yaralanmaya, ölüme veya
ciddi maddi hasara yol açabilecek bir
tehlikenin varlığını belirtir.



Sadece iç mekan ve evde kullanımı
içindir.
Elektrikli cihazları kullanırken
aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel güvenlik önlemlerine her
zaman uyulmalıdır:

Uyarı:

Elektrik çarpması ve istenmeyen
çalışma riskini azaltmak için, sorun
giderme işleminden önce gücü
kapatın ve ünitenin fişini elektrik
prizinden çekin.

Ünite işlem sırasında tezgah üzerinde hareket ediyor.

- Ünitenin tabanının ve ayaklarının
temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Dondurulmuş ürün, işlendikten sonra katı değil, sıvıdır.

- İşlemden sonra taban yumuşaksa,
hazneyi birkaç saat veya istenilen
kıvama gelinceye kadar dondurucuya
geri koyun.
- En iyi sonuçları elde etmek için
ürünü en az 24 saat dondurun ve
dondurucudan çıkardıktan hemen
sonra işleyin. Eğer işlenmiş taban
hala sert değilse, dondurucunuzu
daha soğuk bir ısıya ayarlamayı
deneyin. Ünite -12°C ile -25°C
arasındaki bazıları işlemek üzere
tasarlanmıştır.
- Tarifinizde yağ veya şeker oranı çok
yüksek olabilir. En iyi sonuçları elde
etmek için tarif kılavuzuna bakın ve
kılavuz olarak verilen tarifleri kullanın.

Dondurulmuş ürün, işlendikten sonra kırıntılı veya tozlu görünüyor.

- Bazılar çok soğuk dondurucularda
dondurulduğunda parçalanarak
çıkabilir. Tek Dokunuş Programını
çalıştırdıktan sonra, dondurulmuş
gıdayı daha pürüzsüz ve kremalı hale
getirmek için RE-SPIN programını
kullanın.

UYARI:

• Tarifinizde yağ veya şeker oranı az olabilir. En iyi sonuçları elde etmek için tarif kılavuzuna bakın ve kılavuz olarak verilen tarifleri kullanın.

Tek Dokunuş Programları yanmıyor

- Dış hazneyi takmadan önce ünitenin çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Daha sonra bir program seçmek için güç düğmesine basın.
- Ünitenin kullanımı için tamamen monte edildiğinden emin olun. Ünite açıksa ve dış hazne doğru şekilde takılmamışsa kurulum ışığı yanıp sönecektir. Pervane doğru şekilde takılmazsa kurulum ışığı yanacaktır. Ünite tamamen monte edildiğinde ve açıldığında tüm Tek Dokunuş Programları yanacaktır.
- Ünite, programları arka arkaya çalıştırmanıza izin vermez. Programlar arasında hazneyi indirin ve hazneyi kaldırıp başka bir programı çalıştırmadan önce sonuçları kontrol edin.

Kurulum ışığı yanıp sönüyor.

- Dış hazne takılmamış veya doğru şekilde takılmamış. Pervaneyi dış hazne kapağına ve kapağı da dış haznenin üzerine taktığınızdan emin olun. Daha sonra dış hazneyi, tutamak kontrol panelinin altında ortalanacak şekilde motor tabanının üzerine yerleştirin. Platformu yükseltmek ve hazneyi yerine kilitlemek için kolu sağa çevirin.

İlerleme ışığı ve tüm program ışıkları yanıp sönüyor.

- Motora aşırı yüklenilmiştir ve sıfırlanması gerekmektedir. Ünitenin fişini çekin, hazneyi çıkarın ve tekrar çalıştırmadan önce motor tabanının yaklaşık 15 dakika soğumasını bekleyin.
- Dış hazne kapağını ve pervaneyi çıkarın. Kapak tertibatını hiçbir malzemenin sıkıştırmadığından emin olun.
- İşlemeye çalıştığınız malzemeler çok yoğun olabilir. Şekerli veya yağlı malzemeler kullanmadığınızdan emin olun. En iyi sonuçları elde etmek için tarif kılavuzundaki tarifleri inceleyin.
- Dondurucunuz çok soğuk olabilir. Ünite -12°C ile -25°C arasındaki bazıları işlemek üzere tasarlanmıştır. Dondurucunuzun ayarını değiştirin, hazneyi dondurucunuzun ön kısmına taşıyın veya işleme başlamadan önce hazneyi birkaç dakika tezgahın üzerinde bırakın.
- Katı buz bloklarını, buz küplerini veya sert, hafif malzemeleri İŞLEMİYİN.

İlerleme ışığının ortasındaki iki bölümü yanıp sönüyor.

- Bir hata oluştu ve program başarıyla tamamlanamadı. Cihazın düzgün şekilde kurulup kurulmadığını kontrol edin ve programı tekrar çalıştırmayı deneyin.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Hazne dondurucuda açılı bir şekilde dondu.

- En iyi sonuçları elde etmek için, belirli bir açıyla donmuş bir kabi veya kabin dışarı çıkarılıp düzensiz bir şekilde yeniden dondurulmasını SAĞLAMAYIN.
- Yeniden dondurmadan önce daima dondurmanın yüzeyini düzeltin. Hazne eşit şekilde donmamışsa, malzemelerin erimesini sağlamak için hazneyi buzdolabına koyun. Daha sonra malzemelerin birbirine karıştığından emin olmak için çırpın. Yeniden dondurduğunuzda, hazneyi dondurucunuzda düz bir yüzeye yerleştirdiğinizden emin olun.

Dış hazne işlemiden sonra motor tabanından ayrılmıyor.

- Yaklaşık 2 dakika bekleyin ve ardından dış hazneyi tekrar çıkarmayı deneyin. Motor tabanının sol tarafındaki serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve haznenin sapını çıkarmak için saat yönünde çevirin. Bu biraz güç gerektirebilir.
- Dış haznenin motor tabanına sıkışmasını önlemek için, işleme başlamadan önce pervanenin üst kısmındaki boşluğun tamamen kuru olduğundan emin olun. Ayrıca, birden fazla bazı art arda işlerken, her bir bazı işledikten sonra pervaneyi durulayıp kuruttuğunuzdan emin olun. Bazı tariflerde, pervane ile motor tabanı arasında su donarak bunların birbirine yapışmasına neden olabilir; pervanenin işlemler arasında kurutulması bunu önleyecektir.

Haznenin içi çizilmiş

- Düzenli kullanımdan sonra haznenin hafif çizilmesi normaldir. Haznenin çizilmesini önlemek için malzemeleri ayrı bir kaptaki hazırlayın ve haznede işlem yaparken metal mutfak aletleri kullanmayın. Yumuşak, aşındırıcı olmayan bezlerle temizleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim: 220-240V~, 50-60Hz

Güç: 800W

BU BİLGİYİ KAYIT EDİN

Model Numarası:

Seri Numarası:

Satın Alma Tarihi:

(Faturayı Saklayın)

Satın Alındığı Mağaza:



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz imhası nedeniyle çevreye veya insan sağlığına gelebilecek olası zararları önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek üzere atıklarınızı sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya bu ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşüme götürebilirler.

NINJA

sharkninja.com.tr